

CMP クラッチ取り付け方法

オイルの潤滑が良く、冷却が優れ、クラッチの切れが良い。

エンジンレスポンスが向上

C.M.P クラッチプレート 8 穴 4 穴の使用があります。

4 穴から 8 穴交互にセットしてください。



4 穴



8 穴

4 穴 8 穴 交互に繰り返す



721-0966 広島県福山市手城町 1-1-5

C.M.P うず潮レーシング福山 kuracchi

TEL084-924-2935

FAX084-931-4096

Mail:uzushioracing@gmail.com